DS24 INFORMATIQUE

BRANCHEMENT MINI-PC PINCAB – 3 ÉCRANS



ÉCRAN 2 • BACKGLASS

Affiche l'illustration du flipper (fronton)

ÉCRAN 3 • DMD

888

Affiche le score et les animations (DMD)

ÉCRAN 1 • PLAYFIELD

Affiche la table de flipper (zone de jeu principale)

Principe de connexion

Le Mini-PC envoie trois sorties vidéo indépendantes, une vers chaque écran du pincab : playfield, backglass et DMD.

MINI-PC PINCAB DS24

VIDEO OUT 2
VIDEO OUT 3
VIDEO OUT 1



3 sorties vidéo indépendantes nécessaires • Adaptateurs selon la configuration du Mini-PC